

重量	40g	外型尺寸	錶殼:43(錶徑)X13(mm)手錶總長:250mm
使用電池	LR1130(請就近至鐘錶行交由專業技師更換)		

各部名稱

- ❶ 冷光燈(LIGHT)
- ❷ 功能選擇(MODE)
- ❸ 進位，開始/停止(START)
- ❹ 調整/歸零(RESET)



免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw
桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 聲寶股份有限公司

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶都會運動錶

使用說明書





PY-Z1003WL

使用說明

功能說明

- 月差:在正常溫度下每月相差±60秒以內
- 標準顯示型態:時分、秒、星期、上、下午顯示
- 鬧鈴形態:1組每日鬧鈴(含貪睡功能)
- 碼錶型態:計算單位:1/100秒
- LIGHT三秒冷光
- 一般使用溫度範圍:-10℃~+40℃
- 12/24小時制式


時間設定

- 在正常時間狀態下，按MODE三次進入時間設定模式，秒針開始閃動，如圖: 。按START一次歸零，按RESET一次，分鐘開始閃動，如圖: 。按START一次，時間往上調，按住START約二秒，時間可連續往上調整。接著再按RESET一次，可以進行小時設定，如圖: ，在設定小時的同時可進行12/24小時制的切換，連續按壓START，除小時可連續往上調整外，原先秒針位置處會顯示“R”、“P”或“H”，如圖 ，顯示“R”時表示上午，“P”是下午，“H”則為24小時制顯示。
- 用上述同樣方法，可進行小時、日、月、及星期設定。


鬧鈴設定

- 在正常時間顯示狀態下按MODE二次進入鬧鈴時間設定，設定方式與上述時間設定方式相同。

鬧鈴開/關

- 在正常時間狀態下同時按住START和RESET可開始/關閉鬧鈴，此時有相應的鬧鈴符號出現或消失，如圖: 。當鬧鈴響鬧時按START停止，但5分鐘後會再次響鬧(貪睡功能)。按RESET停止貪睡功能。


整點報時開關

- 在正常時間下持續按住RESET，再按MODE鍵可開啟/關閉整點報時，整點報時打開時星期會全顯示，如圖: 

碼錶使用—基本操作

- 正常狀態下按MODE一次進入碼錶模式，按START開始再按START停止，按RESET復位到“00”。再按MODE一次返回正常狀態。

碼錶使用—分組計時操作

- 在碼錶模式下，按START開始計時，按RESET一次顯示第一組時間(此時碼錶仍在運行，LCD下方顯示的三個星期點在不斷的閃動)。如圖: 。再按RESET一次會顯示總累計時間，如此重複可記錄多組計時間。按START停止計時，按RESET顯示最後累計時間。再按RESET一次歸零。

注意事項

- 由於電子錶用精密零件組成，除指定專家外，請勿任意拆卸背蓋。
- 避免受到強烈的震動，電子錶可承受普通震動，但如遭受重力衝擊，粗暴使用，或跌落在堅硬場地，則有可能受損。
- 不可使用化學品洗潔表面，以免腐蝕錶內之橡皮防水圈，而導致漏水，僅可使用軟布清水清洗。
- 避免在強力電場，靜電高周波，酷熱或嚴寒中使用。
- LIGHT冷光燈使用時會減損電池壽命
- 適用年齡:三歲以上

進口服務商：晶寶國際行銷有限公司

地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099

User Manual